

〈製品保証について〉

保証書


本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定に基づく正常な使用状態で故障の節は右記保証規定により修理いたします		保証規定 1、取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理いたします。 2、修理の必要が生じた場合は、製品に本書を添えて、お買い上げ店までご送付ください。 3、修理ご依頼品のご送付される場合の送料はお客様のご負担となります。 4、保証期間内でも次の場合の修理は有料となります。 ①不当な修理、分解または改造による故障 ②誤用/乱用及び取り扱い不注意による故障 ③火災/水害など災害による故障 ④使用中に生じたキズなどの外観の変化
品名	植物ヒーターマット	
型番	Warm 96	
保証期間	お買い上げ日より1年間	
お買い上げ日	年 月 日	
お客様名		
住所		
電話		
E-mail	support@niwuno.com	
LINE ID	@607bpdgp	
		

植物ヒーターマット Warm96

取扱説明書

保証書付き

保管用



N I W U N O

この度、Niwuno製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本『取扱説明書』をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。保証書は「お
買い上げ日/販売店名」などの記入を必ず確かめ、大切に保管してくだ
さい。

安全上の注意

 危険	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。
 注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損害の可能性があると」考えられる内容です。

危険

- ・電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。(火災、感電の原因)
- ・濡れた手で電源を差し込み脱いでしないでください。(感電の原因)
- ・本体を修理/改造/分解しないでください。(感電、火災の原因)
- ・電源コードをねじったり、束ねたりしないでください。(感電、火災の原因)
- ・定格電圧以外のご使用はしないでください。(感電、火災の原因)
- ・水中/屋外でのご使用はしないでください。(感電、火災の原因)

注意

- ・電源コード及び本体が破損した場合はご使用しないでください。
- ・密閉な小さな場所での使用はしないでください。
- ・ラベル面を上にしてご使用ください。

使用方法

STEP 1 : ヒーターマットのラベル面を上に向きし、固い平面に敷き並べます。

STEP 2 : ヒーターマットの上に鉢やポット、育苗トレー、腰水容器などを置きます。

STEP 3 : プローブ (温度計測針) を対象物の底までに挿してから電源をオンにします。

STEP 4 : 調節したい温度 (5~45℃設定可能) を設定してください。タイマー (1~24時間設定可能) の設定が可能です。

サーモスタット設定方法

サーモ機能により、室温が変化しても設定された温度にキープします。
生長させたい場合は常時16~25℃にキープしましょう。

サーモスタットの使い

STEP 1 : 電源ボタン (POWER) をクリックしてください。

STEP 2 : セットボタン (SET) をクリックし、設定したい温度 (℃/F) やタイマー (1~24h) 時間または加熱レベル (1~10) を設定してください。

※SETボタンは「温度℃⇒温度°F⇒タイマー⇒レベル⇒温度℃」と回転します。

STEP 3 : 設定したい値が設定完了後、そのままに約3秒 (Tartingが3回点滅) で設定完了。

防水仕様

IP67防水仕様なので、ヒーターマットの上に乘せたまま水やりをしても大丈夫です。鉢を別の場所にどけて水やり、水切などの手間が不要で便